

EXTRALUM

Manual de cuidado y mantenimiento del Sistema de cedazo mosquetero plisado Spazio Plus

Precaución


- ✓ NO se apoye ni empuje contra la malla. No es un dispositivo de seguridad, puede romperse o soltarse.
- ✓ Mantenga a los niños a una distancia segura desde el cedazo.
- ✓ Se debe tener cuidado con las mascotas. Puede dañar la malla.
- ✓ El cedazo no impedirá el acceso de extraños de entrar a la casa.
- ✓ Mantener alejadas las llamas abiertas, las chispas y los líquidos intensos calor de la malla.



Instrucciones de funcionamiento

Para abrir o cerrar el cedazo, tire o empuje la barra deslizante hasta la posición deseada. La barra deslizante funciona manualmente y debería deslizarse con facilidad.



- Si la malla se arruga, cierre completamente el cedazo, luego mueva la barra deslizante en ambas direcciones hasta que los pliegues queden rectos.
- Mantenga el cedazo en posición abierta cuando no esté en uso, esto ayudará a mantener la malla protegida y ayuda a mantener la forma de los pliegues.
- Mantenga el cedazo abierto de forma segura durante vientos fuertes.
- El cedazo debe funcionar libremente y sin esfuerzo; en caso de que resulte difícil operarla, no use fuerza excesiva, primero asegúrese de que no haya obstrucciones, que el riel inferior esté limpio, lubrique con spray de silicona el interior del riel superior, la superficie del riel inferior, y la guía de malla retráctil.



Consejos de mantenimiento

Limpieza

- ✓ Para lavar el cedazo, límpiela con un paño humedecido en agua tibia y detergente suave. Luego enjuague nuevamente con un paño humedecido en agua limpia.
- ✓ Si la malla acumula demasiado polvo o suciedad, quítelos suavemente y con cuidado con un plumero y luego límpiela con un paño húmedo que no deje pelusa o una esponja nueva. Coloque las manos a ambos lados de la malla y límpiela verticalmente a lo largo de la línea de pliegues como si la estuviera amasando. No aplique fuerza excesiva y enjuague con un suave chorro de agua limpia.
- ✓ La acumulación de polvo, residuos y pelos de mascotas puede hacer que el cedazo funcione con menos facilidad. Mantenga el riel inferior libre de residuos. Después de limpiarlo, rocíe generosamente el riel inferior y la guía de malla retráctil con spray de silicona.



Precaución



- Después del lavado, seque el cedazo con un paño suave.
- NO frote la malla ni el marco con un cepillo de alambre.
- NO use disolvente, benceno, alcohol, limpiadores, ácido/alcalino o cualquier otro detergente agresivo en el cedazo, estas sustancias lo dañarán permanentemente.

Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.